

Brugsanvisning til Smart Mobilpowerbank

1. Introduktion

Tak fordi du har valgt vores smarte mobilpowerbank. Denne kompakte og elegante enhed er nem at have med og kan oplade en lang række digitale enheder som mobiltelefoner, tablets, GPS-enheder, kameraer og meget mere.

2. Sådan oplader du powerbanken

Før du begynder at oplade dine enheder, skal powerbanken selv være opladt.

Tjek batteriniveauet:

Tryk på knappen. Hvis lampen ikke lyser eller er svag, skal powerbanken oplades. Under opladning lyser en blå lampe.

Opladningsmetode 1: Tilslut til computer

1. Tag laderkablet, der fulgte med produktet.
2. Tilslut den lille ende (DC-IN) til powerbankens midterste USB-C in-stik.
3. Tilslut den anden ende (USB) til en USB-port på din computer.
4. Opladningslamperne vil blinke under opladning. Alle lamper vil lyse konstant, når powerbanken er fuldt opladt.

Opladningsmetode 2: Brug en vægadapter

1. Tag laderkablet, der fulgte med produktet.
2. Tilslut den lille ende (DC-IN) til powerbankens USB-C in-stik.

3. Tilslut den anden ende til en vægadapter (evt. den der fulgte med din mobiltelefon) og stik den i en stikkontakt.
4. Opladningslamperne vil blinke under opladning. Alle lamper vil lyse konstant, når powerbanken er fuldt opladt.

Vigtigt ved første brug:

Ved første brug anbefales det at oplade powerbanken fuldstændig, indtil alle fire lamper lyser.

3. Sådan oplader du dine digitale enheder

Denne powerbank kan oplade de fleste enheder med et 5V DC-input.

1. Brug et USB-ladekabel, der passer til din enhed (f.eks. det kabel, der fulgte med din telefon).
2. Tilslut den lille ende af kablet til powerbankens ****USB-udgang****.
3. Tilslut den anden ende af kablet til din elektroniske enhed.
4. Sørg for, at stikket er korrekt sat i, for at sikre en korrekt opladning.
5. Når din enhed er fuldt opladt, skal du trække stikket ud for at undgå unødvendigt strømforbrug.

4. LED-indikatorer

Powerbanken har LED-lysdioder, der viser batteristatus:

- * ****Under opladning af powerbanken:**** Lamperne blinker.
- * ****Fuldt opladet powerbank:**** Alle fire lamper lyser konstant.

* ****Under opladning af en enhed:**** En power-indikator vil vise, at der afgives strøm.

Lavt batteri: Hvis powerbankens lamper slukker, mens du oplader en anden enhed, betyder det, at den selv har brug for at blive opladt.

5. Sikkerheds- og beskyttelsesfunktioner

Powerbanken er udstyret med et intelligent kontrolsystem, der yder multipl sikkerhedsbeskyttelse:

- * Opladningsbeskyttelse
- * Afladningsbeskyttelse
- * Overbelastningsbeskyttelse
- * Kortslutningsbeskyttelse

Den brede spændingsinput (DC 4.5V-20V) og den interne smartchip sikrer en sikker og effektiv opladning uden bekymring.

6. Lygtefunktion

1. Hold Knappen nede indtil lygten tænder og giv herefter slip.
2. Tryk 1 gang på knappen og SOS-funktionen starter
3. Tryk 1 gang til og konstant opmærksomhedsblink starter
4. Sluk lygten ved at holde knappen inde indtil lygten slukker

7. Vedligeholdelse og forsigtighedsregler

For at forlænge produktets levetid, bedes du følge disse råd:

1. Opbevar produktet tørt: Regn, fugt og andre væsker kan korrodere de elektroniske komponenter og kredsløb.
2. Undgå varme: Brug ikke produktet i nærheden af varmekilder. Høje temperaturer kan beskadige batteriet, forårsage brand eller medføre, at plastikken ældes for tidligt.
3. Undgå stød: Lad være med at tabe, slå eller udsætte produktet for hård behandling, da det kan beskadige de interne printplader.
4. Ingen demontering: Forsøg ikke at åbne eller reparere produktet selv.
5. Kompatibilitet: Powerbanken har høj kompatibilitet og kan bruges til de fleste mærker af mobiltelefoner (inkl. iPhone, Samsung), iPhone, tablets (iPad m.fl.), kameraer, MP3/MP4-afspillere, GPS-enheder og håndholdte spilkonsoller.

Bemærk: Produktets udseende og tilgængelige tilbehør kan variere afhængigt af forpakning og kundebehov.